

000/0060.020/20

Löschdecke

Unsere Löschdecke gilt als Basis für einen guten Brandschutz.



Eigenschaften

- Maße: 1.2 x 1.8 m.
- Wiederverwendbar. **BS EN 1869:1997.**
- Automatische Enfaltung der Decke.
- Völlig abgesteppt und mit 2 Handgriffen versehen.
- Roter ABS-Behälter.
- Aufhängbar.

Verwendung

- Bei einem Küchenbrand: Löschdecke an den Bändern aus dem Behälter ziehen.
- Löschdecke an den Bändern vor dem Körper zum Schutz vor den Flammen halten.
- Löschdecke auf den Brandherd legen und liegen lassen, bis das Feuer erloschen ist.
- Kochgerät ausschalten.
- Bei einem Kleidungsbrand: Die verletzte Person in die Löschdecke einwickeln.
- Die Löschdecke soll eng am Körper anliegen.



Haltbarkeit

- Unbegrenzte Lebensdauer (wenn die Decke nach Gebrauch von Hand gewaschen wird).
- Decke alle 12 Monate aus dem Behälter herausnehmen und kontrollieren. Beschädigte oder verunreinigte Decken wegwerfen.

Die Löschdecke ist ein medizinisches Hilfsmittel.

Stand: 28/04/2024